


FAN 制御計測システム

アンワイヤ及びアンバッテリー(メンテナンスフリー)並びに
ID-X センサに電動FAN制御・計測システム



設定温度に達したら FAN の電源を入れます。

FAN の電源を入れてもモーターなどの故障で動作しない障害を検出できます。

FAN の動作ログを温度とともにデータセンタに記録します。